



## UNIFLOTT spartelmasse

Til håndspartling af  
gipspladevægge og  
-lofter, akustikplader.

Blad nr.: 10-10.12  
Side: 1/2

04/2010

### Produktdata

#### Egenskab

Farve	Hvid
Indhold	Pulver
Vægtfylde	1.100 kg/m <sup>3</sup>
Flammepunkt	Ubrandbar
Max. kornstr.	0,1 mm
Max. krympning	18%
Klæbeevne til sparteltape af papir	10%
Emballagestr.	5 og 25 kg
Forbrug	0,12 kg/m <sup>2</sup>
Tørretid	ca. 24 timer (afhængigt af temperatur og fugtighed)
Opbevaring	Skal beskyttes mod frost, høj temperatur og direkte sollys. Opbevaringstiden varierer med de klimatiske forhold. Ved høj luftfugtighed max. 6 måneder, ellers op til 12 måneder. Efter blanding kan spartelmassen lagres i lufttæt beholder i op til 1 måned
Underlag	Underlaget skal være fri for olie, fedt og støv
Rengøring	Sparteludstyr rengøres med vand
Mærkning	Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på <a href="http://www.knaufdanogips.dk">www.knaufdanogips.dk</a>
Kodenummer	00-1 (1993)

#### Anvendelse

- Til håndspartling af gipspladevægge og -lofter.
- Med sparteltape til forsænkede og skårne gipspladekanter.
- Uden sparteltape til halvrunde og runde kartonklædte gipspladekanter
- Uden sparteltape til spartling af akustikplader.

#### Produkt

Fabriksblandet speciel gipsbaseret spartelmasse, som efter oprøring i rent vand er klar til brug på indvendige gipsoverflader.

#### Anvendelse

Til håndspartling af alm. gipsplader med forsænket spartelkant og med ilægning af sparteltape. Til håndspartling af Knauf Danogips pladesamlinger med halvrunde og runde gipspladekanter uden brug af sparteltape.

Til udspartling af huller i perforerede gipsplader samt til sammenspartling af Knauf Danogips plader med skårne eller fasede kanter, når dette udføres i.h.t. anvisningerne fra Knauf Danogips.

#### Egenskaber

- Klar efter oprøring med vand
- Hæfter hurtigt og godt
- Smidig og nem at bearbejde
- Synker ikke

#### Særlige bemærkninger

Uniflott må ikke anvendes ved rum- eller underlagstemperaturer under +10°C. En perfekt spartling kan kun opnås, når underlag og plader er plane og korrekt monteret. Pladekonstruktionerne skal være friholdt fra andre bygningsdele. Ved større længder end 15 m skal der udføres dilatationsfuger. Ved spartling af akustikplader eller andre forædlede gipspladeprodukter skal spartelarbejderne udføres efter de anvisninger, der er gældende herfor.



Spartling med Uniflott



Afskrabning



Slibning

Blad nr.: 10-10.12  
Side: 2/2

04/2010

## Klargøring

Det skal kontrolleres, at plader er korrekt monteret, uden højdeforskelle og fastgjort med den rigtige skrueafstand. Spartelarbejderne må først påbegyndes, når der er stabile fugtigheds- og temperaturforhold.

Ved spartling af pladesamlinger med skårne kanter skal disse fases i mindst 2/3 af pladetykkelsen. Det anbefales at udføre dette med en 22,5° kanthøvl. Den skårne karton skal slibes med sandpapir, og der skal altid anvendes sparteltape over disse samlinger.

## Blanding

Spartelmassepulveret strøs i en balje med rent, koldt vand. Der anvendes så meget pulver, at der dannes tørre øer af pulver på vandoverfladen (maksimalt 2,5 kg pulver til ca. 1,2 liter vand).

Efter 2-3 minutters "modning" og uden yderligere tilsætninger gennemrøres massen med egnet værktøj (spartel, spandske eller lign.) til en ensartet, klumpfri, pastaagtig konsistens.

Der må ikke anvendes El-mixer til blanding/oprøring af Uniflott.

Bland kun så meget spartelmasse, som der kan anvendes indenfor maksimalt 30 minutter. Spartelmassen begynder at stivne efter ca. 45 minutter. Der må under ingen omstændigheder tilsættes vand til en blanding, der er begyndt at stivne, da dette kan medføre revnedannelser i det færdige spartelarbejde.

## Rengøring

Efter spartelarbejdet rengøres redskaber grundigt med rent vand. Anvendelse af urene redskaber eller urent vand vil forkorte åbningstiden væsentligt.

### 1 . Spartelgang

Tryk spartelmassen godt ind i fugen. Det overskydende materiale skrubes af ved at holde spartelbladet fladt mod gipspladen, så der dannes en let udbuling over fugen. Ved kortkanter med sparteltape spartles længere ud, så sparteltapen bliver fuldstændig dækket. Ved lofter spartles kortkanterne først, hvorefter langkanterne spartles.

### Afskrabning

Efter ca. 50 minutter skrubes det øverskydende materiale (udbulingen) bort.

### 2. Spartelgang

Umiddelbart efter at det overskydende materiale er bortskrabt, påføres 2. spartellag med en 20 cm bredspartel. Der skal sørges for rene overgange til uspartlede pladearealer. Ved flader, som kun skal males, anbefales at anvende en 30 cm bredspartel.

### Fuldspartling

Hvor der kræves en overflade helt fri for skygger ved påvirkning af strejfflys, fuldspartles hele arealet med Uniflott.

Til 2. spartelgang kan som alternativ anvendes Knauf Danogips Finish.

## Slibning

Eventuelle ujævnheder bortslibes med håndsliber. Kartonoverfladen må ikke rives op, og der må aldrig anvendes rystepudser eller lign.

## Fuger/overgange

Tilstødende bygningsdele (vægge, lofter, søjler m.v.) skal friholdes fra de spartlede arealer. Afslutningerne udføres nemmest med sparteltape. Alternativt kan anvendes åbne fuger eller fuger med elastisk fugemasse.

## Akustikplader

Se vejledning fra Danoline på [www.danoline.dk](http://www.danoline.dk).

## Garanti

Vor garanti omfatter kun materialernes beskaffenhed. Anvisninger vedrørende udførelse og forbrug er erfaringsværdier, der ikke uden videre kan overføres til afvigende forhold. I disse tilfælde anbefales det at udføre forsøg.

## Levering/opbevaring

5 kg og 25 kg

Skal opbevares tørt på paller.  
Lagertid minimum 6 måneder.